




PERNO PASSANTE GUIDA

- 1) Stampa questo foglio con dimensioni reali formato A4 (non ridimensionare o "adattare alla pagina"). Verifica la precisione della scala sottostante con un righello.
- 2) Determina il passo della filettatura confrontandola con l'esempio sottostante.
- 3) Misura il tuo perno per determinare la lunghezza.
- 4) Con il passo e la lunghezza della filettatura, scegli il perno di cui hai bisogno dalla tabella.



Lunghezza Perno	Filettatura	Riferimento
Tra 154 e 172 mm	1.0	ZAxle1mm
Tra 154 e 172 mm	1.5	ZAxle1.50mm
Tra 172 e 178 mm	1.5	ZAxle1.50mmXL
Tra 167 e 174 mm	1.75	ZAxle1.75mm
Tra 174 e 180 mm	1.75	ZAxle1.75mmXL